

MS401/MS451 接收机快速入门手册



目录

-,	简介	. 1
二、	技术参数	1
Ξ,	开箱检查	3
1、	、完备性检查	3
2、	、上电检查	3
四、	设备操作	4
1、	、 蓝牙连接	4
2、	、 设备状态	6
3、	、 传感器配置	7
4、	、 网络配置	8
5、	、 高级设置	. 9

一、简介

MS401/451 接收机是一款小型化、低功耗、高性能、高稳定性的一体式 GNSS 接收机。采用 Linux 操作系统,内置高性能定位板卡、天线、MEMS 传 感器以及多种通讯模块,支持 MEMS 触发动静态结合解算,远程控制、蓝牙 手机 APP 配置、智能通讯切换等重要功能;同时具备简易小型一体化结构, 良好视觉感官设计,安装简单、IP68 防护等级、超低功耗等众多特性,适用 于国土地灾、矿山、水库、边坡、桥梁等监测领域。

	信号跟踪	型号	MS401 MS451		
GNSS 性		GPS	L1, L2, L5 L1, L2		
能规格		GLONASS	L1, L2 L1, L2		
		BDS	B1, B2, B3	B1、B2	
	精度及可靠 性	RTK 水平精度	\pm (8mm +1x10-6D)		
		RTK 垂直精度	\pm (15mm + 1 x10-6D)		
		静态平面精度	\pm (2.5mm+ 0.5x10-6D)		
		静态高程精度	\pm (5mm+ 0.5x10-6D)		
GNSS 性		初始化时间	典型<10 秒		
能规格		初始化可靠性	靠性 >99.9%		
	关八中子	RTCM 3.0、RTCM 3.2 原始数据及实时动态结果数			
	左方电义	据			
	粉捉再买家	采样间隔	0s~24h 可设		
	致	上传间隔	0s~72h 可设		
泽住林华	RS485	支持多个传感器接入			
迪泊住能	LAN	10/100Mbps 传输速率			

二、技术参数

	蓝牙	10m 范围内近场手机 APP 配置			
	NB-IOT/		2G/3G/4G 全网通移动/联通/电信		
	4G/LoRa	尢线 网络制式	/NB-IOT/LoRa		
	倾角:量程: ±90°				
MEMS 1支	加速度计: 量程: ±2g				
愍斋	支持动态调整监测频率, MEMS 传感器触发功能				
	4 个指示灯:卫星指示灯、电源指示灯、通讯排				
시 하고 그 /스	侧面板	灯、LAN 连接指示灯; 1 个 SIM 卡槽; 1 个 TF 卡			
外部硬件		槽;1个USB接口			
按口	底面板	1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口(包含供电、			
		RS232、RS485、LAN 信号接口)			
	整机平均功耗	: ≤2.6W	整机平均功耗: ≤1.5W		
	(15s 采集,	15s 上传)	(15s 采集,15s 上传)		
电气特性	电源电压输入范围: 9~28V-DC/1A				
	整机重量: ≤1.4kg				
	尺寸: ∅185mm*143mm				
	温度	-40°C~85°C			
ᅗᇥᅗᆂ	交变湿热	相对湿度 95%, 温度 25°C~55°C			
<u></u> 坏	防护等级	IP68			
坣	交变盐雾	96h			
	老化防护	抗紫外线			
其他性能	ズは町田	操作系统	Linux 系统		
规格要求	<i></i>	数据存储	16GB+TF卡外部存储设备		

三、开箱检查

1、完备性检查

仪器开箱前,应先检查仪器箱外观有无损坏,再按照仪器设备清单开箱 检查各仪器部件是否齐全,型号是否一致,外观是否完好。

序号	物品名称	单位	数量
1	MS401/MS451 接收机	台	1
2	数据综合线缆(2.5米)	根	1
3	MS 连接杆	根	1
4	出厂检验合格证	张	1
5	保修卡	张	1
6	MS401/MS451 接收机快速入门	*	1
0	手册	4	1

表1开箱检查清单

2、上电检查

设备通电检验,检查有关信号灯、显示系统以及仪器工作是否正常。

四、设备操作

- 1、蓝牙连接
- (1) 打开 MS401/FMS451 APP 软件,软件界面如图 1,点击【蓝牙连接】
 → 【扫描】→ 选择需要连接的蓝牙设备("GNSS_SN 号"),点
 击【连接】→ 连接成功,前往登录页面,点击【确定】→ 输入用
 户名和密码(默认账号和密码都为 zhdgps),点击【登录】。



图 1









图 4

2、 设备状态

- (1) 设备信息,点击【设备信息】,查看设备基本信息和定位信息;
- (2) 星空图,点击【星空图】,查看卫星分布图;
- (3) 信噪比,点击【信噪比】,查看卫星信噪比。



图 5

图 6

- 3、 传感器配置
- (1) 传感器配置默认显示传感器快照信息,新增外置传感器,点击右上 角【+】;
- (2) 点击【 [≫] 】, 查看 GNSS 配置详情, 点击【编辑】修改 GNSS 配置 信息, 点击【 [≫] 】收起 GNSS 配置详情。其他传感器操作类似。

上午9:42		\$ \$.ul 🗢 🗈	下午3:18	®© In." ☆ \$
	传感器配置	+	f	专感器配置 十
GNSS		×	GNSS	*
GNSS站点名		L1_GP_1	GNSS站点名	L1_GP_1
传感器健康状态		工作正常	传感器健康状态	工作正常
内置MEMS		*	GNSS模式	移动基站
			卫星系统	GPS,BDS,GLO,GAL,SBAS,QZSS
传感器编码		L1_JS_1,L1_QJ_1	卫星高度截止角	15°
传感器健康状态		工作正常	差分数据类型	RTCM32(MSM4)
			差分数据历元间隔	15s
太阳能-LS2024E	3	*	差分数据星历间隔	1min
体感觉使和		colar operau	NMEA(GGA)数据间隔	II OFF
传感暗频的		T作已告	原始数据历元间隔	OFF
14 Igt bil be lijk for de		71144	原始数据星历间隔	OFF
			站点经度	0.00000000E
			站点纬度	0.00000000N
			站点高程	0.00000m
				编辑
			内置MEMS	*
送 役留状态 作			(•) 运行状态 (1) (•)	

图 7

图 8

4、 网络配置

- (1) 网络配置默认显示网络快照信息,新增网络配置,点击右上角【+】
- (2) 点击【 [≫] 】可以查看网络配置,点击【禁用】,禁用网络,点击 【启用】,启用网络,点击【编辑】修改网络配置信息,点击【删 除】可以删除网络配置。点击【 [∞] 】收起网络配置详情;
- (3) 出厂默认连接中海达云服务: <u>http://ims.zhdbds.com</u>,可远程控制和 管理接收机。账号可找广州市中海达测绘仪器有限公司进行申请。



图 9

图 10

5、 高级设置

- (1) 通讯配置,点击【GPRS】,查看 GPRS 配置信息,点击【提交】修改 GPRS 配置,点击【重置】重新查询已保存 GPRS 信息。LAN 和 485 操作类似;
- (2) 系统配置,点击【系统配置】,查看系统相关操作;
- (3) 日志管理,点击【日志管理】,查询接收机日志;选定日期查对应 某一天的日志。

上午9:44		•••\$&.ul ≈ 🚥	下午2:49		\$ \$ III. 🤋 🔞	
	高级设置			高级设	Ĩ	
通讯配置	系统配置	日志管理	通讯配	置 系统音	2置 日志管理	
GPRS	工作模式		GPRS	是否启用		
LAN	优先外部SIM自动拔	5号 >	LAN	OFF	>	
RS485	APN		RS485	IP获取方式		
	CMNET			手动	>	
	USER CMNET PWD CMNET 要块名 EC20F 教态 离线			IP地址		
				192.168.0.200		
				网关		
				192.168.0.1		
				炮码 255.255.255.0 DNS 192.168.0.1		
	模块版本			DNS1		
	EC20CEFILGR06A05M1G			10.10.10.200		
	IMSI			MTU (0~65535整	数)	
重当	1	提交	10.1 10.1	NL.	提交	
は単大な	(•) (日 作成語記載 网络西		运 员 设备状态	((*)) 传练副配置	网络配置 高级设置	

图 11

图 12



图 13



责任免除

使用本产品之前,请您务必仔细阅读使用说明书,有助于您更好地使用 本产品。对于未按照说明书的要求操作所造成的损失,广州市中海达测绘仪 器有限公司不承担责任。

中海达致力于不断改进产品功能和性能,后续说明书内容可能会随时变 更,恕不另行通知。若说明书中的图片、图标与实物有差异,请以产品实物 为准。

技术与服务

感谢您使用中海达公司的产品,如果您有任何技术问题或对产品的建议,可以电话联系我司技术部,或者拨打全国服务热线:400-678-6690,我们会及时为您服务。



