



Qmini A7使用说明书



目录

第·	一章 产品介绍	1
	1.1 产品外观	1
	1.2 产品简介	1
第:	二章 操作说明	2
	2.1 开机	2
	2. 2 关机	2
	2.3显示设置	2
	2.4 WiFi&蓝牙	2
	2.5 GPS 功能	3
	2.6 安装与卸载程序	3
第三	三章 获取数据	4
	3.1 连接 USB 调试	4
	3.2 数据传输	4



第一章 产品介绍

1.1 产品外观



(备注:图片仅供参考,以实物为准)

1.2 产品简介

北斗高精度手机 Qmini A7 内置全星座北斗高精度板卡、全方向 创新型螺旋天线,同时接收北斗、GPS、GLONASS 信号,实现快速精 准定位。



第二章 操作说明

2.1 开机

按住电源键3秒,进入开机界面,松开按键后自动加载系统界面 (图1)。短按电源健1秒,进入休眠状态;再次短按电源健1秒, 可唤醒系统。

2.2 关机

长按电源键 3 秒,弹出关机提示(图 2),点击"关机"关闭仪器。



(图1)

(图2)

2.3 显示设置

点击"设置"一"显示",即可使用屏幕显示设置。

2.4 WiFi& 蓝牙

进入"设置"—"无线和网络",可打开、关闭 WiFi 或蓝牙功能。

当 WiFi 处于打开状态时,可进入"WiFi 设置"选择需要连接的

网络。

当蓝牙处于打开状态时,可进入"蓝牙设置"查找其它设备进行 配对连接,进行数据的传输。

2.5 GPS 功能

进入"设置"一"位置服务",可打开或关闭 GPS 卫星功能。

2.6 安装与卸载程序

安装程序直接点击程序安装包即可。卸载程序进入"设置"一"应 用"即可。



第三章 获取数据

3.1 连接 USB 调试

用 USB 将设备连接电脑,下拉通知栏,选择"USB 已连接"(图 3)。点击"打开 USB 存储设备"(图 4)。



(图 3: 连接 USB) (图 4: 打开存储设备)

3.2 数据传输

打开电脑上的"可移动存储的设备"即可进行数据的传输。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

网址: www.hi-target.com.cn 热线: 400-678-6690



