



Qmini A7使用说明书

目录

第一章 产品外观说明	1
第二章 开关机方式	2
第三章 基本设置	3
3.1 显示设置	3
3.2 Wi-Fi&蓝牙	3
3.3 GPS 功能.....	3
3.4 安装与卸载程序	3
第四章 获取数据	4
4.1 连接 USB 调试	4
4.2 数据传输	4

第一章 产品外观说明



(图 1)

- ① 电源键 ② 扫描头 ③ 麦克风 ④ usb 及耳机接口
⑤ 音量键 ⑥ 摄像头 ⑦ 天线

第二章 开关机方式

按住电源键 3 秒，进入开机界面，松开按键后自动加载系统界面（图 2）。短按电源键 1 秒，进入休眠状态；再次短按电源键 1 秒，可唤醒系统。

长按电源键 3 秒，弹出关机提示（图 3），点击“关机”关闭仪器。



(图 2)



(图 3)

第三章 基本设置

常用功能均可在系统设置中进行相关设置。

3.1 显示设置

点击“设置”——“显示”，即可使用屏幕显示设置。

3.2 Wi-Fi&蓝牙

进入“设置”——“无线和网络”，可打开、关闭 Wi-Fi 或蓝牙功能。

当 Wi-Fi 处于打开状态时，可进入“Wi-Fi 设置”选择需要连接的网络；

当蓝牙处于打开状态时，可进入“蓝牙设置”查找其它设备进行配对连接，进行数据的传输。

3.3 GPS 功能

进入“设置”——“位置服务”，可打开或关闭 GPS 卫星功能。

3.4 安装与卸载程序

安装程序直接点击程序安装包即可。卸载程序进入“设置”——“应用”即可。

第四章 获取数据

4.1 连接 USB 调试

用 USB 将设备连接电脑，下拉通知栏，选择“USB 已连接”（图 4）。点击“打开 USB 存储设备”（图 5）。



（图 4：连接 USB） （图 5：打开存储设备）

4.2 数据传输

打开电脑上的“可移动存储的设备”即可进行数据的传输。

广东满天星云信息技术有限公司

网址: www.mtxy.shop

中海达官网



满天星云官网

